



Příslušenství - úchytky


Úchytky pro vysílače a přijímače




Úchytka pro vysílače a přijímače o průměru 10mm.
Plastové provedení.




Úchytka pro vysílače a přijímače o průměru 10mm.
Plastové provedení.




Úchytka pro vysílače a přijímače o průměru 10mm.
Plastové provedení.




Úchytka pro vysílače a přijímače o průměru 10mm.
Provedení nerez ocel.



Úchytka pro vysílače a přijímače se závitem M12x1.
Plastové provedení.



Úchytka pro vysílače a přijímače se závitem M12x1.
Provedení nerez ocel.




Úchytka pro vysílače a přijímače se závitem M18x1.
Plastové provedení.

INFRASENSOR s.r.o.


Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy
tel/fax : 241 940 989, www.infrasensor.cz, mobil : 602 214 107

Příslušenství - clony


Clony pro vysílače a přijímače




Clona s ochranným minerálním sklem pro vysílače a přijímače se závitem M12x1. Chrání proti mech. poškození.




Clona pro zúžení paprsku na průměr 1mm pro vysílače a přijímače se závitem M12x1. Použití na vysílači snižuje dosah cca 4x. Otvor je možno zvětšit.



Clona pro zúžení paprsku na průměr 1mm pro vysílače a přijímače se závitem M18x1. Použití na vysílači snižuje dosah cca 4x. Otvor je možno zvětšit.




Clona s ochranným minerálním sklem pro vysílače a přijímače se závitem M18x1. Chrání proti mech. poškození.



Plastová clona sloužící jako ochrana proti přímému slunečnímu záření pro vysílače a přijímače se závitem M12x1.

Příslušenství - patice

Patice pro zesilovače PA a MPA



11-ti pinová patice pro zesilovače. Možnost uchycení na DIN lištu.

INFRASENSOR s.r.o.

Vřesová 571, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy
tel/fax : 241 940 989, www.infrasensor.cz, mobil : 602 214 107